

TEST AQUARIUM 3 PARAMETRES BTE 50 BANDELETTES

Référence

0299089

Prendre une bandelette de test du flacon en tenant l'extrémité de la bandelette entre votre index et votre pouce. Ne pas toucher les tampons de test avec vos doigts.
Tremper la bandelette en immergeant les 3 tampons dans la solution à tester pendant 1 seconde.
Retirer et secouer pour éliminer l'excès de liquide.
Comparer immédiatement le tampon d'alcalinité au nuancier (tampon du milieu).
Après 1 minute, lire les tampons de pH et de dureté.

pH	Alkalinity	Hardness
6.4	0	0
6.8	50	50
7.2	100	125
7.6	180	250
8.0	270	500
8.4	360	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299089

octobre 24